

ESPECIAL

GARAGES



TIPS IMPORTANTES

y recomendaciones



TIPS IMPORTANTES

Carpeta y Contrapiso

- 1- En los garages el contrapiso no es como en el resto de la casa, tiene que ser reforzado con hierro para que soporte el peso del auto.
- 2- La cerámica o el porcellanato son sólo la última capa y tienen la función de **transmitir el peso a la estructura, no soportarlo, por lo tanto el contrapiso y la carpeta tienen que estar ejecutados correctamente : van reforzados.**
- 3- Las placas deben estar colocadas siempre con doble untado para evitar aire por debajo y para que puedan transmitir correctamente el peso a la estructura.
Tienen que tener 100% de cobertura del adhesivo.
- 5- ELIJA PRODUCTOS SATINADOS DE FÁCIL LIMPIEZA. No elija Pulidos para evitar que se deteriore el brillo con la suciedad de cubiertas o por pérdidas de líquidos de los autos.



TIPS IMPORTANTES

Elección del producto

1- NO ES NECESARIO ELEGIR PRODUCTOS DE ALTO TRANSITO o de PEI 5.
El lugar donde menos se transita es en el garage.

2- ELIJA PRODUCTOS SATINADOS DE FÁCIL LIMPIEZA. No elija pulidos. Si es un exterior y la entrada al garage es en barranca, puede elegir productos con superficie TAAAd.

3- LIMPIEZA: Mantenga la superficie limpia de grasas, químicos, aceites, caucho y polvos.
No deje secar las manchas ya que retirarlas va a ser más dificultoso.

**La rotura de cerámicos o porcellanatos en garages son en el 100% de los casos provocada por la falta de cobertura de adhesivo, carpetas demasiado finas, o contrapisos pobres en cemento, con mucha cal y/o escombros, o sin armadura de acero.
Asesórese con un profesional.**

CERRO 
NEGRO 
PORCELLANATO y CERAMICA